DENON

ENGLISH

❑ Before making a connection via WPS

When you are using a router with a WPS button, you can use the WPS button to easily make a wireless connection between this unit and the router.
However, depending on the router settings, you cannot make a connection via WPS. Check the following two settings for the router.

- For how to check or make these settings, see the owner's manual of your router.

① **Set the WPS function to enable.**

② **Set the encryption method to AES.**

When these settings are not available on your router, use the "Auto Scan" method to make a connection.

- For details, see QUICK SETUP GUIDE (Getting Started) or the owner's manual.

DEUTSCH

❑ Vor dem Herstellen einer Verbindung per WPS

Wenn Sie einen Router mit WPS-Taste verwenden, können Sie mithilfe der WPS-Taste sehr einfach eine drahtlose Verbindung zwischen dem Gerät und dem Router herstellen.
Je nach Router-Einstellungen können Sie aber eventuell keine WPS-Verbindung herstellen. Überprüfen Sie die folgenden beiden Einstellungen am Router.

- Informationen zum Überprüfen oder Vornehmen dieser Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

① **Aktivieren Sie die WPS-Funktion.**

② **Legen Sie als Verschlüsselungsverfahren AES fest.**

Wenn diese Einstellungen nicht in Ihrem Router verfügbar sind, stellen Sie die Verbindung mithilfe von "Auto Scan" her.

- Weitere Informationen hierzu finden Sie im QUICK SETUP GUIDE (Erste Schritte) oder in der Bedienungsanleitung.

FRANÇAIS

❑ Avant toute connexion via WPS

Lorsque vous utilisez un routeur équipé d'un bouton WPS, vous pouvez utiliser ce dernier pour établir facilement une connexion sans fil entre l'appareil et le routeur.
Toutefois, en fonction de la configuration du routeur, il est possible que vous ne puissiez pas établir de connexion via WPS. Vérifiez les deux paramètres suivants.

- Pour savoir comment vérifier ou définir ces paramètres, consultez le manuel d'utilisation de votre routeur.

① **Activez la fonction WPS.**

② **Réglez la méthode de cryptage sur AES.**

Lorsque ces paramètres ne sont pas disponibles sur votre routeur, utilisez la méthode "Auto Scan" pour établir une connexion.

- Pour en savoir plus, consultez le QUICK SETUP GUIDE (Mise en route) ou le manuel d'utilisation.

ITALIANO

❑ Prima di effettuare un collegamento tramite WPS

Quando si utilizza un router dotato di pulsante WPS, è possibile premere questo pulsante per effettuare facilmente un collegamento wireless tra l'unità e il router.
A seconda delle impostazioni del router, può tuttavia risultare impossibile effettuare un collegamento tramite WPS. Controllare le due impostazioni seguenti per il router.

- Per informazioni su come controllare o effettuare queste impostazioni, consultare il manuale delle istruzioni del router.

① **Abilitare la funzione WPS.**

② **Impostare il metodo di crittografia su AES.**

Quando queste impostazioni non sono disponibili per il router, utilizzare il metodo "Auto Scan" per effettuare un collegamento.

- Per ulteriori dettagli, consultare QUICK SETUP GUIDE (Guida introduttiva) o il manuale delle istruzioni.

ESPAÑOL

❑ Antes de realizar una conexión mediante WPS

Si utiliza un enrutador con un botón WPS, puede utilizar el botón WPS para realizar de forma sencilla una conexión inalámbrica entre esta unidad y el enrutador.
Sin embargo, en función de la configuración del enrutador, es posible que no pueda realizar una conexión mediante WPS. Compruebe los dos ajustes siguientes del enrutador.

- Para obtener información sobre cómo comprobar o realizar estos ajustes, consulte el manual del usuario del enrutador.

① **Ajuste la función WPS en activada.**

② **Ajuste el método de cifrado en AES.**

Si estos ajustes no están disponibles en su enrutador, utilice el método "Auto Scan" para realizar una conexión.

- Para ver más información, consulte QUICK SETUP GUIDE (Antes de empezar) o el manual del usuario.

NEDERLANDS

❑ Voordat u een verbinding maakt via WPS

Wanneer u een router gebruikt met een WPS-knop, kunt u de WPS-knop gebruiken om gemakkelijk een draadloze verbinding te maken tussen het toestel en de router.
Afhankelijk van de routerinstellingen, kunt u echter geen verbinding maken via WPS. Controleer de volgende twee instellingen voor de router.

- Raadpleeg de handleiding van uw router voor informatie over het controleren of opgeven van deze instellingen.

① **Stel de WPS-functie in op Inschakelen.**

② **Stel de coderingsmethode in op AES.**

Wanneer deze instellingen niet beschikbaar zijn op uw router, gebruikt u de methode "Auto scan" om een verbinding te maken.

- Raadpleeg QUICK SETUP GUIDE (Aan de slag) of de handleiding voor meer informatie.

DENON

SVENSKA

❑ Innan du ansluter via WPS

När du använder en router med en WPS-knapp kan du använda WPS-knappen för att på ett enkelt sätt skapa en trådlös anslutning mellan den här enheten och routern.
Det beror dock på inställningarna i routern om det går att skapa en anslutning med WPS. Kontrollera följande två inställningar i routern.

• Se bruksanvisningen till routern för information om hur du kontrollerar och anger dessa inställningar.

① **Aktivera WPS-funktionen.**

② **Ange krypteringsmetoden till AES.**

Om dessa inställningar inte är tillgängliga på routern ska du använda metoden "Auto Scan" när du ansluter.

• Mer information finns i QUICK SETUP GUIDE (Att komma igång) eller bruksanvisningen.

РУССКИЙ

❑ Перед подключением через WPS

При наличии маршрутизатора с кнопкой WPS можно использовать эту кнопку для быстрого подключения устройства к маршрутизатору.
Однако подключить устройство с помощью WPS не всегда удается — это зависит от настроек маршрутизатора. Проверьте на маршрутизаторе следующие два параметра.

• Информацию о проверке и настройке параметров см. в руководстве пользователя к маршрутизатору.

① **Для функции WPS задано значение Вкл.**

② **В качестве метода шифрования выбран метод AES.**

Если эти параметры недоступны на маршрутизаторе, выберите для подключения метод "Auto Scan".

• Подробную информацию см. в руководстве QUICK SETUP GUIDE (Начало работы) или в руководстве пользователя.

POLSKI

❑ Przed utworzeniem połączenia poprzez WPS

Jeśli korzystasz z routera z przyciskiem WPS, możesz użyć przycisku WPS do łatwego nawiązania połączenia bezprzewodowego pomiędzy urządzeniem a routerem.
Jednak w zależności od ustawień routera nie można nawiązać połączenia poprzez WPS. Sprawdź poniższe dwa ustawienia routera.

• Podręcznik użytkownika routera zawiera informacje dotyczące sprawdzania lub konfigurowania ustawień.

① **Włącz funkcję WPS.**

② **Ustaw metodę szyfrowania na AES.**

Jeśli ustawienia te nie są dostępne z poziomu routera, użyj "Auto Scan", aby nawiązać połączenie.

• Dokładne informacje zawiera QUICK SETUP GUIDE (Skrócona instrukcja obsługi) lub podręcznik użytkownika.

中文简体字

❑ 通过WPS连接之前

当您使用带WPS按钮的路由器时，可以使用WPS按钮轻松地在本机和路由器之间建立无线连接。
然而，根据路由器设置，您无法通过WPS建立连接。检查路由器的以下两个设置。

• 有关如何检查或进行这些设置，请参阅路由器的使用说明。

① **将WPS功能设置为启用。**

② **将加密方法设置为AES。**

如果这些设置在您的路由器上不可用，请使用"Auto Scan"方法进行连接。

• 有关详细信息，请参阅QUICK SETUP GUIDE (开始使用)或使用说明。

日本語

❑WPS 接続の前に

お客様が WPS ボタン付きのルータをお使いの場合は、その WPS ボタンを使って簡単に本機とルータをワイヤレス接続できます。
ただし、ルータの設定状態によっては接続ができない場合があります。ルータの次の２つの設定を確認してください。

• 確認や設定のしかたは、ルータの取扱説明書をご覧ください

① **WPS 機能を有効に設定する。**

② **暗号化方式を AES 方式に設定する。**

ルータでこれらの設定ができない場合は、「Auto Scan」の方法で接続をしてください。

• 詳しくはクイックセットアップガイド（簡単セットアップガイド）または取扱説明書をご覧ください。

Printed in China 5431 10215 00AD